

Цифровой термостат с управлением вентилятором

Инструкция по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: opo@nt-rt.ru || сайт: <https://oventrop.nt-rt.ru/>

Наш сервис для вас!
Прибор уже открыт. После завершения электромонтажа вставьте выступы на крышке сверху в пазы на задней панели и защелкните.

(RU)
МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Описание
Электромеханический комнатный термостат
Чувствит. элемент: биметалл; тип 1C
Номинальн. нагрузка: 250В~ 3(3)А
Тип защиты IP30
Класс защиты (после монтажа) II
Диапазон настройки 5-30°C
Допустим. влажность 95% RH
без конденсации

Our service for you!
Appliance is already opened. After effected electric installation engage the casing lid with the hooks at the top of the lower part and simply snap in.

(GB)
MOUNTING INSTRUCTION
Text for tender
Electromechanical roomtemperature Controller
Sensor element: bi-metal; Typ 1C
Rated load 250V~ 3(3)A
Enclosure IP30
Protective class (after corr. mounting) II
Temperature range 5-30°C
Permissible humidity max. 95%rH
Non condensing

Notre service à votre attention!
La boîte est déjà ouverte. Après avoir effectué l'installation électrique fermez le couvercle en l'enclenchant à l'aide d'un crochet en haut de la partie inférieure de la boîte.

(F)
INSTRUCTION DE MONTAGE Texte pour appel d'offres
Régulateur électromécanique de température ambiante
Elément capteur bimétal; type 1C
Pouvoir de coupure 250V~ 3(3)A
Protection IP30
catégorie de protection après le montage correspondant II
Plage 5-30°C
Max. humidité 95%rH
Non condensant

Siamo al Vostro servizio!
L'apparecchio è già aperto. Dopo aver eseguito le operazioni di installazione chiudere il coperchio facendo scattare i ganci nell'apposita sede sulla parte inferiore della carcassa.


(I)
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO Testo per l'ordine
Regolatore di temperatura ambiente elettromeccanico
Elemento sensore bimetallico; tipo 1C
Portata contatti 250V~ 3(3)A
Grado di protezione IP30
Categoria di protezione (dopo un corretto montaggio) II
Scala 5-30°C
Umidità max. 95%rH
Non condensante

Внимание!
Прибор может быть открыт и подключен только специалистом-электриком. Соблюдать действующие технические правила.
Прибор может быть установлен только на непроводящих гладких твердых поверхностях! Выдерживает обычные загрязнения! Сохраняется право на технические изменения.

Attention!
A specialist, only is permitted to open this appliance and to install it according to the circuit diagram in the casing lid. The relevant safety instructions have to be observed, hereby.
This appliance is only suitable for mounting on non-conductive and plain, solid underground!
Suitable for usual contamination!
Technical modifications reserved.

Attention!
Cette boîte ne doit être ouverte que par un spécialiste technique et doit être installée selon le schéma des connexions indiqué sur le couvercle. Il est indispensable de respecter les prescriptions de sécurité.
Cet appareil ne peut être installé que sur une surface plane, stable et non conductible!
Résistant à la pollution normale!
Des modifications techniques peuvent être introduites sans préavis.

Avvertenza!
L'apparecchio deve venire aperto esclusivamente da un tecnico qualificato e montato nella carcassa seguendo le indicazioni dello schema elettrico. L'operazione va eseguita rispettando le vigenti normative di sicurezza.
Questo apparecchio può venire montato esclusivamente su sottofondo non conduttivo, piano e rigido!
Adatto a venire esposto a normali impurità!
Ci si riserva la possibilità di apportare modifiche tecniche.



ИНСТРУКЦИЯ		OPERATING INSTRUCTION		NOTICED'UTILISATION		ISTRUZIONI D'USO	
СИМВОЛ	ПОЯСНЕНИЕ	Explanation	Description	Description	Descrizione	Description	Descrizione
I	СЕТЬ ВКЛ.	Mains ON	Sous TENSION	Acceso	Accesso		
0	СЕТЬ ВЫКЛ.	Mains OFF	Hors TENSION	SPENTO	SPENTO		
⬇	ВЕНТИЛЯТ. МЕДЛЕНН.	Fan LOW	Ventilateur PETITE VITESSE	BASSA VEL.	BASSA VEL.		
II	СРЕДНЯЯ	MEDIUM	VITESSE MOYENNE	MEDIA VEL.	MEDIA VEL.		
III	БЫСТРАЯ	SPEED	VITESSE GRANDE	ALDA VEL.	ALDA VEL.		
❄	ОХЛАЖДЕНИЕ	COOLING	FROID	FREDDO	FREDDO		
☀	ОТОПЛЕНИЕ	HEATING	CHAUD	CALDO	CALDO		
🔥	ДОП. НАГРЕВ	AUX. HEATER	CHAUFFAGE ADDITIONNEL	RISCALDAMENTO AUSILIARE	RISCALDAMENTO AUSILIARE		
⌚	ПОНИЖЕНИЕ AUTO	SETBACK AUTO	HORLOGE	RIDOTTA AUTO	RIDOTTA AUTO		
☀	ДНЕВНАЯ ТЕМП.	DAY	JOUR	GIORNO	GIORNO		
🌙	НОЧНАЯ ТЕМП.	NIGHT	NUIT	NOTTURNO	NOTTURNO		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: opo@nt-rt.ru || сайт: <https://oventrop.nt-rt.ru/>